Instructions: Chiminea Cover

veranda collection

⚠ CAUTION!

Let your chiminea cool before you put your cover on.

Installation

Check your chiminea to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on. Use the handles located on either side of your cover to slip your cover over the top of your chiminea then pull the cover down around the chiminea. To cinch the heavy-duty fabric closed, hold the cord in one hand and smooth the hem of your cover back away from you to expose more cord to pull out. Repeat as necessary to adjust to your chiminea. Wrap the click-it closure strap around one chiminea leg and snap shut to secure your cover.

CLASSIC® ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 **©2011**
classicaccessories.com

55-112-011501-00

11cH51_12645

Mode d'emploi: Housse de foyer d'extérieur

veranda collection

⚠ ATTENTION!

Laissez le foyer d'extérieur refroidir avant d'installer la housse.

Installation

Vérifiez votre foyer d'extérieur afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou de coins pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière. Utilisez les poignées situées des deux côtés de la housse afin de passer la housse sur le dessus du foyer d'extérieur puis tirez sur la housse vers le bas afin qu'elle recouvre complètement le foyer.
Pour fermer cette toile robuste, tenez le cordon de serrage d'une main et faites en sorte d'aplanir la bordure de la housse contenant le cordon de serrage afin de faire sortir le cordon le plus possible puis tirez. Répétez l'opération autant de fois nécessaires pour ajuster la housse autour du foyer. Faites passer les fermoirs autour d'un des pieds du foyer et joignez les deux extrémités pour fixer la housse.

CLASSIC® ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 **©2011**
classicaccessories.com

55-112-011501-00

11cH51_12645